

הוראות בטיחות לגריל פלטס

1. לשימוש מבוגרים מגיל 18 ומעלה.
2. יש להפעיל את הגריל באזור פתוח ובמרחק של לפחות 0.5 מטר מקיר.
3. אין להפעיל את הגריל באזור מבנה דליק או בקרבת חומרים דליקים.
4. אין להשתמש בחומר בעירה שאינו פלט ייעודי של חברת לואיזיאנה.
5. במידה ותא השבבים מעלה עשן יש לכבות את הגריל לסגור את מכסה הגריל ולהמתין עד אשר העשן יפסק.
6. באף מקרה אסור לשטוף את הגריל בזרם מים.
7. אין להשתמש בגריל במזג אויר גשום.
8. אין להסיר את רשת ההגנה במיכל השבבים ואין לבצע כל שינוי מבני בגריל.
9. לאחר סיום השימוש וכאשר הגריל קר(!) יש לכסות את הגריל עם כיסוי ייעודי ולאחסנו במקום מוצל ויבש.
10. כל 10 שעות עבודה של הגריל, מומלץ להוציא את הרשתות והרפלקטור, לנקות את העפר והשומנים מחלל הגריל ומתא הבעירה בעזרת מברשת ו/או שואב אבק (כאשר הגריל קר).

הפעלה

1. לוחצים על כפתור ה ON/OFF להדלקה (ON).
2. לדגמי Pit-Boss, מעבירים את בורר הטמפרטורה ל- smoke, למשך 5 דקות.
3. קובעים את הטמפרטורה הרצויה.

כיבוי מסודר

1. לדגמי Pit-Boss, מעבירים את בורר הטמפרטורה ל- smoke, למשך 5 דקות.
2. לוחצים על כפתור ה ON/OFF לכיבוי (OFF) וממתנים 10 דקות.
חשוב!!! אין לנתק את המכשיר מהחשמל (בזמן זה הגריל דואג לשרוף את יתרת השבבים).

תאריך: _____ שם הלקוח: _____ חתימה: _____